

## **RootyRUG® Gebrauchsanweisung**

Danke, dass Sie sich für den Kauf von RootyRUG® entschieden haben.

RootyRUG® ist ein Produkt für Ihre Wohnung, welches die Oberflächenunebenheiten simuliert und somit die ganzen Fußsohlen, das Fußgewölbe und anschließend weitere Teile des Bewegungsapparats stimuliert.

### **Installation/Montage:**

Nach Auspacken des RootyRUG® aus der Originalverpackung gehen Sie zuerst sicher, dass das Produkt in Ordnung ist. Seine Oberfläche darf keine Schäden, keine farblichen Fehler aufweisen und es dürfen keine losen Teile aus dem Produkt herausragen. Ein geringfügiger Geruch des RootyRUG® bedeutet keinen Schaden oder Fehler, er kommt vom ökologisch und gesundheitlich einwandfreien Kleber und sollte keine reizende oder andere schädliche Wirkung haben. Der geringfügige Geruch sollte ca. nach 48 Stunden verschwinden. Eine geringfügige Verformung des RootyRUG®, die auf den Transport zurückgeführt werden kann, stellt weder Mangel, noch Schaden dar. Stellen Sie RootyRUG® auf einen ebenen Boden und lassen Sie ihn natürlich ausgleichen. Im Falle einer größeren Verformung versuchen Sie RootyRUG® durch eine Gegenbewegung auszurichten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr RootyRUG® beim Transport gebrochen oder anderweitig beschädigt wurde, verständigen Sie bitte den Verkäufer möglichst kurzfristig per Telefon oder e-Mail.

RootyRUG® ist ausschließlich für Innenräume im Haushalt vorgesehen, er darf ausschließlich von Menschen begangen werden. Es ist untersagt, andere Gegenstände auf RootyRUG® zu platzieren, z.B. Möbel, oder einen Rollstuhl, Kinderspielzeug und Kindergehilfsmittel auf dem RootyRUG® zu benutzen. Es wird davon abgeraten, RootyRUG® mit Schuhwerk zu begehen, es besteht die Gefahr, dass das Produkt übermäßig und schnell abgenutzt wird.

RootyRUG® wird durch einfaches Verlegen auf einen ebenen festen Boden installiert. Der Untergrund muss eben, fest und hart sein (idealerweise Pflasterung, Holzfußboden, Laminatfußboden, harter Teppich u.ä.). RootyRUG® eignet sich auch für Fußböden mit Fußbodenheizung.

Die Rückseite des RootyRUG® ist mit einer rutschfesten Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass er an der glatten Oberfläche nicht rutscht. Wenn Sie Ihren RootyRUG® an Ihrem rutschigen Fußboden besser fixieren wollen, können Sie ein beidseitiges Teppichband oder eine rutschfeste Teppichunterlage benutzen. Um Ihren Fußboden nicht zu beschädigen, halten Sie über den Einsatz dieser Hilfsmittel Rücksprache mit dem Hersteller oder Lieferanten Ihres Fußbodens. Der Hersteller des RootyRUG® trägt keine Verantwortung für die Beschädigung Ihres Fußbodens durch ein zusätzliches Befestigungsmittel. Bei Fragen kontaktieren Sie uns über unsere Internetseiten.

Hinweis: Legen Sie RootyRUG® nicht auf weiche Untergründe, wie weiche Teppiche, weiche PVC-Fußböden oder weichen Kork uä. Ihr RootyRUG®, aber auch Ihr Fußboden kann dadurch beschädigt werden. Installieren Sie RootyRUG® nicht auf schräge Untergründe, Treppen auf Plätzen, die für die Stabilitätshaltung der Person anspruchsvoll sind oder wo ein Absturz droht. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme (Ofen, Herd, ...) installieren.

Die Rückseite des RootyRUG® ist mit einer gesundheitlich einwandfreien rutschfesten Beschichtung versehen, die nach einem Aussetzen direkter Sonnenstrahlung beschädigt werden/ die Rutschschutzwirkung verlieren kann. Setzen Sie daher die Rückseite nicht (zum Beispiel beim Aufräumen oder nach der Reinigung) der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Die Sonneneinstrahlung kann eine Färbung Ihres Fußbodens verursachen. An Stellen, wo RootyRUG installiert wurde, kann eine Farbspur bleiben, die nicht durch RootyRUG, sondern durch eine natürliche physikalische Erscheinung verursacht wurde.

Der Hersteller des RootyRUG® trägt keine Verantwortung für die Beschädigung Ihres Fußbodens durch die Produktnutzung im Widerspruch mit der vorliegenden Anleitung.

### **Instandhaltung:**

RootyRUG® ist wartungsfrei. Es ist empfehlenswert, ihn regelmäßig abzusaugen. Man kann den kleinen Aufsatz benutzen, mit welchem man auch die schwer zugänglichen Stellen erreicht. Bei einer lokalen Verschmutzung reicht es, ein übliches Teppichreinigungsmittel auf die verschmutzte Fläche aufzutragen und durch kreisförmige Bewegung mit einer Bürste zu entfernen. Die Konzentration des Reinigungsmittels in Wasser wählen Sie bitte nach der Verschmutzungsintensität. Dann wischen Sie die Verunreinigung mit einem feuchten Tuch ab. Bei

ganzflächiger Verschmutzung soll die maschinelle Reinigung mit automatischer Wasserabsaugung oder die manuelle Reinigung mit einer feinen Bürste gewählt werden. Die Wassertemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten.

In beiden Fällen darf RootyRUG® bei der Reinigung nicht durchfeuchtet werden, es droht Schadensgefahr!

Lassen Sie den feuchten RootyRUG® auf einem ebenen Untergrund trocknen. Der Trocknungsprozess wird durch Luftströmung im Raum beschleunigt. Die Produktnutzung in feuchtem Zustand führt zu seiner Beschädigung.

Hinweis: Lassen Sie RootyRUG® nicht an direktem Sonnenlicht trocknen! Bei der Reinigung darf RootyRUG® weder gebogen, noch gebrochen werden, es droht die Schadensgefahr! RootyRUG® darf nicht in der Waschmaschine gereinigt werden, er darf nicht mit einer externen Wärmequelle getrocknet werden. Die Unterlassung bei der Reinigung kann zur visuellen Entwertung führen.

#### **Struktur des Oberflächenmaterials:**

PA- und PP-Fasern.

#### **Entsorgung:**

Unbrauchbares Produkt als Großraumabfall in einem Wertstoffhof entsorgen lassen.

#### **Garantie:**

Die Produktgarantie beträgt 3 Jahre. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die auf bestimmungswidrige Produktnutzung im Widerspruch mit der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

#### **Inhalt der Verpackung**

**RootyRUG®** 1 Stk.

Gebrauchsanweisung 1 Stk.

#### **Hinweis:**

Wir glauben, dass RootyRUG® für alle Altersgruppen nützlich sein kann, weisen allerdings darauf hin, dass er noch nicht als Produkt für Kinder bis drei Jahre geprüft wurde. Für Kinder bis drei Jahre ist RootyRUG® daher nicht geeignet.

RootyRUG® ist kein Spielzeug. RootyRUG® ist kein Gesundheitshilfsmittel.

ACHTUNG! RootyRUG® hat eine gegliederte Oberfläche mit Auskragungen, die beim Gehen ein Hindernis darstellen.

**RootyRUG® ist insbesondere für Personen mit Störungen der Körperkoordinierung, Stabilitätsstörungen, schweren orthopädischen Fehlern oder für Personen, bei denen man annehmen kann, dass Ihnen die unebene Oberfläche Schwierigkeiten verursachen kann, nicht geeignet.**

Bei der Entwicklung, Herstellung und beim Vertrieb des RootyRUG® sind wir umweltfreundlich vorgegangen. Schützen Sie also auch die Natur und entsorgen die Verpackung in dafür vorgesehene Behälter.

Vorsicht, die Verpackung stellt eine Erstickungsgefahr dar, halten Sie sie daher in sicherer Entfernung von Kindern, und entsorgen sie sie möglichst schnell.

Weitere hilfreiche Informationen zum Gebrauch von RootyRUG® können Sie dem Internet <http://rootyrug.com/faq> entnehmen.

RootyRUG® ist eine eingetragene Handelsmarke.

31. 1. 2016

České Budějovice